

Fabric Valance

PVC Angle

Installation Instructions



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.




MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1

INSTALL THE PVC ANGLE


Fasten the PVC angle to the ceiling in the appropriate position with the mounting screws. Make sure the Velcro strip side faces the room interior. Leave enough space for the shade to operate without interfering with the valance.



2

ATTACHING THE FABRIC VALANCE

Align the velcro strip on the fabric valance with the velcro strip on the front of the plastic mounting angle. Start at one end and press the velcro together. Continue this process for the entire length of the valance to ensure a secure hold.




Fabric Valance

Wall Mount with Snap on Clips Installation Instructions

1 PREPARE THE MOUNTING BRACKETS

Attach plastic valance clips to all mounting brackets.




2 INSTALL THE MOUNTING BRACKETS

Mount each bracket to the wall using mounting screws.

3 INSTALL THE VELCRO MOUNTING STRIP


NOTE: If returns are required, bend the aluminum mounting strip into shape before snapping onto valance clips. (Fig 1)

Beginning at one end, snap the velcro mounting strip into the valance clips.



4 ATTACHING THE VALANCE

Align the velcro strip on the fabric valance with the the velcro mounting strip. Start at one end and press the velcro together. Continue this process for the entire length of the valance to ensure a secure hold.



Bandeau en Tissue

Cornière en PVC

Instructions d'Installation



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.




MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1

INSTALLEZ LA CORNIÈRE EN PVC


Fixez la cornière en PVC au plafond à la position appropriée à l'aide de vis de montage. Assurez-vous que le côté avec la bande Velcro est orienté vers l'intérieur de la pièce. Laissez suffisamment d'espace pour que le store puisse fonctionner sans interférer avec le bandeau.



2

FIXATION DU BANDEAU EN TISSU

Alignez la bande Velcro du bandeau en tissu avec la bande Velcro située à l'avant de la cornière de montage en plastique. Commencez par une extrémité et pressez les bandes Velcro l'une contre l'autre.




Bandeau en Tissu

Support Mural Avec Clips à Pression

Instructions d'Installation

1 PRÉPAREZ LES SUPPORTS DE MONTAGE

Fixez les clips de bandeau en plastique sur tous les supports de montage.




2 INSTALLEZ LES SUPPORTS DE MONTAGE

Fixez chaque support au mur à l'aide de vis de montage.

3 INSTALLEZ LA BANDE DE MONTAGE VELCRO

REMARQUE: Si Des Retours Sont Nécessaires, Pliez La Bande De Montage En Aluminium À La Forme Voulue Avant De La Clipser Sur Les Attaches Du Bandeau. (Fig. 1)

En commençant par une extrémité, enclenchez la bande de montage velcro dans les clips du bandeau.



4 FIXATION DU BANDEAU

Alignez la bande de velcro de la cantonnière en tissu avec la bande de fixation en velcro. Commencez par une extrémité et appuyez pour faire adhérer les bandes de velcro. Répétez cette opération sur toute la longueur de la cantonnière afin d'assurer une bonne fixation.

