

Vertical Sheer / Voile Vertical

Installation Instructions / Instructions d'installation



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1


Bracket Placement/ Positionnement des supports

Determine the correct position for each mounting bracket. The outermost brackets must be installed no more than 2 inches from each end of the track. Ensure all brackets are securely mounted and evenly spaced across the width of the track. Install each bracket with the release tab positioned closest to the window or wall.

Déterminez l'emplacement approprié de chaque support de fixation. Les supports aux extrémités doivent être installés à un maximum de 2 po de chaque bout du rail. Assurez-vous que tous les supports sont solidement fixés et répartis uniformément sur la largeur du rail. Installez chaque support avec la languette de dégagement orientée vers la fenêtre ou le mur.


A

WALL MOUNT/ MONTAGE MURAL



B

CEILING MOUNT / MONTAGE AU PLAFOND MURAL




2

Track Installation/ Installation du railsupports

Identify the desired track direction (left, right, center, or free stacking). Position the front edge of the track onto the top of each mounting bracket, then push upward until the back edge of the headrail securely snaps into the release tab.

Déterminez le sens d'ouverture souhaité (gauche, droite, centre ou empilement libre). Placez le bord avant du rail sur le dessus de chaque support de fixation, puis poussez vers le haut jusqu'à ce que l'arrière du rail s'enclenche solidement dans la languette de dégagement.



Vertical Sheer / Voile Vertical


Installation Instructions / Instructions d'installation

3


FABRIC PANEL ASSEMBLY/ ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE TISSUSUPPORTS

Attach the fabric panels by snapping them together at the top clips. The first and last panels will have pre-installed double clips on either the left or right side. The remaining panels will have a single clip attached. Connect each panel to the adjacent panel according to the system configuration ordered.


Fixez les panneaux de tissu en les enclenchant ensemble au niveau des attaches supérieures. Les premier et dernier panneaux sont munis d'attaches doubles préinstallées, situées soit à gauche soit à droite. Les autres panneaux comportent une seule attache. Assemblez chaque panneau au panneau adjacent selon la configuration du système commandé.



A) CENTER SPLIT/
OUVERTURE CENTRALE



B) STACK AT WILL/
EMPILER À VOLONTÉ




C) SIDE STACK/
EMPILE SUR LE CÔTÉ

4

FINAL SECURING / FIXATION FINALE

Slide each clip upward until it clicks into place. Once all clips are properly secured, the shade installation is complete.

Faites glisser chaque attache vers le haut jusqu'à entendre un déclic. Une fois toutes les attaches correctement fixées, l'installation du store est terminée.



CONNECT THE PANELS / CONNECTEZ LES
PANNEAUX

