

Wire Guide

Instructions d'installation



Scan the QR code to see the video version of the installation instructions

or visit: <http://bit.ly/3ZRaFQW>
(case sensitive)



IF REQUIRED:
Use the provided spacers to help align the swivel mounts



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1

Raise the shade




2

Bring shade forward




3

Install the top swivel mounts



4

Install bottom sideL brackets



5

Thread the wire through the hem end cap



6

Secure wire into top swivel mount and tighten the wire retainer




5

Thread nut on the bracket and screw in the wire retainer



6

Feed wire through the retainer and pull tight with pliers



7

Tighten retainer to secure wire and trim excess wire



Instructions for center guides (for side by side shades)


8

Install the center top swivel mounts




6

If mounting to the floor, install the deckplate mount



7

Push the wire in to the deckplate and tighten the retainer until taut



Wire Guide

Instructions d'installation



Scannez le code QR pour visionner la version vidéo des instructions d'installation ou rendez-vous sur : <http://bit.ly/3ZRafQW> (sensible à la casse)



SI NÉCESSAIRE :
Utilisez les entretoises fournies pour faciliter l'alignement des supports pivotants



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1

Lève le store




2

Mettre l'ombre en avant




3

Install the top swivel mounts



4

Install bottom side L brackets



5

Faites passer le fil à travers l'embout de l'ourlet



6

Fixez le câble dans le support pivotant supérieur et serrez le dispositif de retenue du câble




5

Vissez l'écrou sur le support et vissez le dispositif de fixation du câble



6

Vissez l'écrou sur le support et vissez le dispositif de fixation du câble



7

Serrez la vis de fixation pour maintenir le fil en place et coupez l'excédent de fil



Instructions pour les guides centraux (pour les stores côte à côte)


8

Installez les supports pivotants supérieurs centraux



6

En cas de fixation au sol, installez le support de fixation au sol



7

Enfoncez le câble dans la plaque de fixation et serrez la vis de fixation jusqu'à ce qu'il soit bien tendu

