

Roller Shade - Square Cassette & Compact Square Cassette

Installation Instructions



WARNING

STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.




MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1


PREPARATION




Component List

A. Shade
B. Mounting Brackets
C. Safety Shield

regular roll



reverse roll



Note: The Square Cassette can be configured in either reverse roll or regular roll. The installation process is identical regardless of this configuration.

2

DETERMINE NUMBER OF BRACKETS


Shade Width	<60"	60" to 96"	96" to 120"	120" to 148"	>148"
# of Brackets	2	3	4	5	6

- Determine the proper position for each bracket. The outside brackets should be no further than 2" from the ends of the cassette.
- The brackets should be securely mounted and equally spaced for the width of the shade.
- It is important that the mounting brackets be installed level and aligned to each other. Shimming may be required.

3 MOUNT THE BRACKETS


CEILING MOUNT

For ceiling mount applications, please ensure that you leave a 1/4" between the wall and the mounting bracket to facilitate mounting and dismounting.



WALL MOUNT



For wall mount applications, please ensure that you leave a 1/4" between the ceiling and the mounting bracket to facilitate mounting and dismounting.



* 50mm bracket may vary in shape

4 INSTALL THE SHADE


- With the front face of the cassette facing you, (1) insert the back edge of the cassette onto the bottom of each mounting bracket, as shown below.
- (2) Starting from the center of the shade, push the cassette back and up until the cassette snaps into the top tab of the mounting bracket.
- (3) You should hear an audible click as the cassette snaps in to the mounting brackets. Repeat this process for each bracket.



5 INSTALL THE SAFETY SHIELD

NOTE: For shades with chain operation only.

Ensure that Safety Shield is carefully and properly installed.



The loop holder and joint piece must be affixed to a wall or window frame.

Gently pull the loop holder taut and affix with a screw, then ensure that the chain shroud is raised before installing the joint piece with another screw.

Store enrouleur – Cassette carrée & Cassette carrée compacte

Instructions d'installation




MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

1


Préparation




Liste des composants

- A. Store
- B. Supports de montage
- C. Protection de sécurité

enroulement
normal



enroulement
inversé



Remarque : La cassette carrée peut être configurée en enroulement normal ou en enroulement inversé. Le processus d'installation est identique, quelle que soit la configuration.

2

DÉTERMINER LE NOMBRE DE SUPPORTS


Largeur du store	<60"	60" to 96"	96" to 120"	120" to 148"	>148"
# Nombre de supports	2	3	4	5	6

- Déterminer la position appropriée pour chaque support. Les supports extérieurs ne doivent pas être à plus de 2 po des extrémités de la cassette.
- Les supports doivent être solidement fixés et répartis uniformément sur la largeur du store.
- Il est important que les supports de montage soient installés de niveau et alignés entre eux. Des cales peuvent être nécessaires.

3 INSTALLER LES SUPPORTS


FIXATION AU PLAFOND

Pour les applications de fixation au plafond, veuillez vous assurer de laisser un espace de ¼ po entre le mur et le support de montage afin de faciliter l'installation et le retrait.



FIXATION MURALE



Pour les applications de fixation murale, veuillez vous assurer de laisser un espace de ¼ po entre le plafond et le support de montage afin de faciliter l'installation et le retrait.



*Le support de 50 mm peut varier en forme

4 INSTALLER LE STORE


- Avec la face avant de la cassette face à vous, (1) insérez le bord arrière de la cassette sur la partie inférieure de chaque support de montage, comme illustré ci-dessous.
- (2) En commençant par le centre du store, poussez la cassette vers l'arrière et vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la patte supérieure du support de montage.
- (3) Vous devriez entendre un clic audible lorsque la cassette s'enclenche dans les supports de montage. Répétez ce processus pour chaque support.



5 INSTALLER LA PROTECTION DE SÉCURITÉ

REMARQUE : Pour les stores à chaînette uniquement.

Assurez-vous que la protection de sécurité est installée soigneusement et correctement.



Le support de boucle et la pièce de jonction doivent être fixés au mur ou au cadre de la fenêtre.

Tirez doucement le support de boucle afin qu'il soit bien tendu et fixez-le à l'aide d'une vis, puis assurez-vous que le protecteur de chaîne est relevé avant d'installer la pièce de jonction avec une autre vis.